


取扱説明書

v1.0



500ml 除湿機

セット内容



本体




電源ケーブル1本




取扱説明書
(本誌) 1枚

各部品名称




使用方法




- ① 本体を排気口と吸気口をふさがないように設置します。本体と電源ケーブルを接続し、コンセントに接続します。



- ② 本体の電源スイッチを押して電源を入れてください。電源が入ると電源ライトが緑色に点灯し、除湿を開始します。本体の排気口に手をかざすと、空気が出ていることが分かります。



- ③ 水タンクが満水になると、満水ライトが黄色に点灯しますので、電源を切ってから水タンクを引き出してください。目安として室温30度で湿度80%の場合、1日あたり約250mlの水が溜まります。



- ④ 水タンクの排水口の栓を取り、タンク内の水を全て排水してください。排水し終わったら栓を閉め、本体に戻します。

注意事項

- ・本製品の分解、改造、修理等は行わないでください。
- ・本製品をご使用頂く際は付属の電源ケーブルをご使用ください。
- ・使用中に異臭、異常な高温、異音が発生する場合は直ちに使用を中止してください。
- ・水タンク内の水は使用する度に排水してください。排水せずに使用しますとカビや臭いの原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、高温となる場所でのご使用はお控えください。
- ・動作中に本体を移動させないでください。
- ・吸気口・排気口をふさがないでください。

清掃とメンテナンス

- ・本体の電源を切り、柔らかい布等で本体表面や吸気口、排気口の埃や汚れを取り除いてください。
- ・長期間使用しない場合は水タンクの中の水を排水し、本体とタンクをよく乾かしてからしまってください。
- ・水タンク内にカビが発生した場合は、タンクの中に漂白剤を薄めた水を入れて1時間ほど置いてください。水タンク内が綺麗になりましたら中に漂白剤が残らないよう、水でよくすすいでください。

商品仕様

サイズ	156mm×130mm×220mm
電源ケーブル長さ	約1500mm
電源	DC9V 2.5A
給水タンク容量	500ml
冷却素子	電熱ペルチェモジュール

製品の情報、その他お問い合わせ先

製品情報の詳細や各種お問い合わせは、以下の連絡先までお寄せください。

JANRI

会社名 : JANRI株式会社
電話番号・FAX : 048-594-9118
受付時間 : 平日10:00~18:00まで
定休日 : 土曜日、日曜日
Email : info@janri.jp
URL : <https://www.janri.jp/>

製品の不具合や返品に関するお問い合わせは
購入した店舗様へお願いいたします。

製品保証書 (商品到着日の翌日から3ヶ月まで)

この保証書は当該製品の製品保証を受ける際に必要となりますので、購入明細(納品書)と共に大切に保管してください。製品保証書または購入明細書を紛失された場合、製品保証を受ける事は出来ません。予めご了承ください。

初期不良の場合は商品到着日の翌日から起算して30日間以内に購入した店舗様までお問い合わせください。30日間を過ぎますと如何なる事由であっても初期不良としてのご対応は致しかねます。

ブランド	JANRI
メーカー	JANRI株式会社